

schaltet beim beschleunigen sofort vom 3 in den vierten

Beitrag von „NeulingV6TDI“ vom 24. November 2006 um 22:24

ich hab schon mal geschrieben. ich wenn z.b. aus einer 90 grad kurve heraus beschleunige schaltet die automatik sofort nach einlegen des 3 ganges in den 4 gang, was schon fast wie ein bremsen wirkt. dann muss man wieder mehr gas geben, dass er wieder runterschalter um zu beschleunigen. kennt jemand das problem bzw. was könnte es sein.

Beitrag von „salvatore“ vom 25. November 2006 um 09:25

Hallo NeulingV6TDI,

Nix für ungut. Aber warum hängst Du Deine Frage nicht an Deinen vorigen Thread dran. Offenbar geht's ja um das selbe Thema; alle Fragen & Antworten wären zusammen ... 