

# **schaltet beim beschleunigen sofort vom 3 in den vierten**

**Beitrag von „NeulingV6TDI“ vom 24. November 2006 um 22:24**

ich hab schon mal geschrieben. ich wenn z.b. aus einer 90 grad kurve heraus beschleunige schaltet die automatik sofort nach einlegen des 3 ganges in den 4 gang, was schon fast wie ein bremsen wirkt. dann muss man wieder mehr gas geben, dass er wieder runterschalter um zu beschleunigen. kennt jemand das problem bzw. was könnte es sein.

---

**Beitrag von „salvatore“ vom 25. November 2006 um 09:25**

Hallo NeulingV6TDI,

Nix für ungut. Aber warum hängst Du Deine Frage nicht an Deinen vorigen Thread dran. Offenbar geht's ja um das selbe Thema; alle Fragen & Antworten wären zusammen ... 