

Zündplus am RNS 2

Beitrag von „Olaf“ vom 16. Mai 2007 um 13:02

Eine Frage an die Elektrik-Freaks:

Ich habe mir als FSE die FwD Audio Com zugelegt und habe sie auch soweit schon mit in das System (Navi, Laútsprecher, Stromversorgung) miteingebunden. Jedoch ist leider im Radioschacht kein Zündplus verlegt, so dass ich dieses irgendwo ander abgreifen muss.

Meine Frage ist nun, ob ich das Zündplus vom Navi nutzen kann. In der Wechslersteuerung ist ein solches nämlich enthalten (ich glaube Pin Nr. 3) und es funktioniert auch testweise. Allerdings hängt an der Wechslersteuerung auch mein IceLink, der eben auch das Zündplus dort nutzt. Ich weiß nun nicht, ob ich dort zusätzlich noch die FSE mit ran hängen kann oder ob es das Navi (bzw. den Zündplus-Ausgangs-Kontakt) überlasten würde, weil dann zu viele Verbraucher daran hängen (beziehen die Verbraucher eigtl ihren Strombedarf über das Zündplus oder das generelle Plus und das Zündplus ist nur so eine Art "Weck-signal"?)

Besten Dank schon einmal und Grüße
Olaf

Beitrag von „imcoref“ vom 18. Mai 2007 um 22:25

normalerweise beziehen die Verbraucher die eigentliche Stromversorgung über Dauerplus; der Schaltkontakt(plus) ist eher als Steuersignal zu sehen.

eine andere Möglichkeit für ein Schaltplus ist im Sicherungskasten. Dort einfach mal messen.

Ich habe in meiner FSE-Einbauanleitung ein paar Tips dazu.

Klicks du [hier](#)

Liebe Grüße

Sven