

# Fahrlicht-Anzeige

**Beitrag von „JH-W12“ vom 17. Juli 2007 um 11:41**

Hallo werte Gemeinde.

Noch eine "dumme" Frage:

Woran erkenne ich, ob beim 2007-er T-Reg (vor GP) das Fahrlicht eingeschaltet ist, z.B. beim Automatik-Modus oder bei aktiviertem Tagfahrlicht? Im Handbuch ist ein grünes Symbol dargestellt, dieses können wir aber nicht finden. Liegt ggfs. ein Fehler vor?

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 17. Juli 2007 um 12:30**

Hallo Jan,  
das Symbol ist bei Deutschland-Fahrzeugen nicht aktiv.  
Das Handbuch stellt dies nicht richtig dar.  
Es leuchtet m.E. nur bei aktivierter US-Fahrtlichtschaltung.

Gruß

---

**Beitrag von „Olaf“ vom 17. Juli 2007 um 12:37**

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo Jan,  
das Symbol ist bei Deutschland-Fahrzeugen nicht aktiv.  
Das Handbuch stellt dies nicht richtig dar.  
Es leuchtet m.E. nur bei aktivierter US-Fahrtlichtschaltung.

Gruß

yeap, bei den US-Modellen leuchtet dann in grün "DRL" (Daytime Running Lights)

Gruß

---

### **Beitrag von „Franks“ vom 17. Juli 2007 um 15:10**

...was insofern ein bisschen schwachsinnig ist, weil sich in der US- Einstellung das Tagfahrlicht sowieso nicht ausschalten lässt, man sieht also die grüne DRL- Leuchte immer....

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 17. Juli 2007 um 20:35**

Du kannst das nur daran erkennen, dass das Display für die Klimaanlage blau wird. Die Instrumentenbeleuchtung geht natürlich auch an, nur ist diese - wenn es nicht dunkel ist, kaum zu erkennen.

Thomas

---

### **Beitrag von „bombelwatz“ vom 17. Juli 2007 um 20:37**

Soviel ich weiß leuchtet das Zeichen doch direkt am Lichtschalter grün.

Ben