

Navi- / Radiolautstärke

Beitrag von „Snowman24“ vom 4. August 2007 um 18:30

Hallo,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Das Navi-Handbuch habe ich schon komplett durchgelesen.

Wenn die Zielführung aktiviert ist und die nette Stimme des Navi's spricht, kommt es manchmal vor, dass die Radio- bzw. die CD-Lautstärke während der Ansage leicht abgesenkt wird und anschließend wieder angehoben wird. Leider passiert das bei ca. 100 Ansagen vielleicht gerade 2mal. Ansonsten bleibt der Radio-/CD-Ton gleich laut.

Was mache ich falsch?

Kann man das irgendwo einstellen, dass die Lautstärke bei einer Ansage immer abgesenkt wird?

Gruß
Marcus

Beitrag von „Blackhawk“ vom 4. August 2007 um 20:10

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Das Navi-Handbuch habe ich schon komplett durchgelesen.

Wenn die Zielführung aktiviert ist und die nette Stimme des Navi's spricht, kommt es manchmal vor, dass die Radio- bzw. die CD-Lautstärke während der Ansage leicht abgesenkt wird und anschließend wieder angehoben wird. Leider passiert das bei ca. 100 Ansagen vielleicht gerade 2mal.

Ansonsten bleibt der Radio-/CD-Ton gleich laut.

Was mache ich falsch?

Kann man das irgendwo einstellen, dass die Lautstärke bei einer Ansage immer abgesenkt wird?

Gruß
Marcus

Alles anzeigen

Nein

Eventuell passiert das bei einer Verkehrsdurchsage (andere Lautstärke eingestellt)

Du kannst aber während der Ansage die Lautstärke der Ansage verändern.
Die bleibt dann so



Beitrag von „MemphisStein“ vom 5. August 2007 um 11:58

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Das Navi-Handbuch habe ich schon komplett durchgelesen.

Wenn die Zielführung aktiviert ist und die nette Stimme des Navi's spricht, kommt es manchmal vor, dass die Radio- bzw. die CD-Lautstärke während der Ansage leicht abgesenkt wird und anschließend wieder angehoben wird.
Leider passiert das bei ca. 100 Ansagen vielleicht gerade 2mal.
Ansonsten bleibt der Radio-/CD-Ton gleich laut.

Was mache ich falsch?

Kann man das irgendwo einstellen, dass die Lautstärke bei einer Ansage immer abgesenkt wird?

Gruß
Marcus

Alles anzeigen

Hallo Marcus,

ist leider so, dass die Lautstärke des laufenden Programms bei Navidurchsagen nicht heruntergedimmt wird, sehr schade und ich habe mich nach Erhalt des Dicken auch sehr darüber geärgert, da selbst mein Geschäfts-3er Bmw dies konnte.

Stellt m. E. ein großes Manko dar, aber ändern kann man das wohl nicht.

Beitrag von „Snowman24“ vom 5. August 2007 um 14:53

Hallo,

dann wundert es mich, dass es ab und zu funktioniert und dann wieder nicht.

Es handelt sich aber dabei um keine Verkehrsdurchsagen.

Gerade bei einer höheren Radio-/CD-Lautstärke kommt es häufiger vor, dass die Lautstärke leicht abgesenkt wird und nach der Ansage des Navi's wieder angehoben wird.

Trotzdem Danke

Gruß
Marcus

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 5. August 2007 um 15:52

Normalerweise wird das gerade Gehörte leiser, so lange die Ansage dauert. Die Einstellungen der Basislautstärken könnt ihr im Setup einstellen. Dort lässt sich auch die GALA-Lautstärke und die Eingangslautstärke (wenn das Gerät eingeschaltet wird) einstellen.

Was mich nachdenklich stimmt, ist die Angabe, dass es mal funktiniert und manchmal nicht. Das ist sehr merkwürdig.

Thomas

Beitrag von „Snowman24“ vom 5. August 2007 um 16:50

Hallo Thomas,

genau das ist das, was mich eben wundert.

Ich meine jetzt festgestellt zu haben, dass es nur funktioniert, wenn die Radio-/CD-Lautstärke relativ laut eingestellt ist und gerade dann eine Navi-Ansage kommt.

Aber das müsste doch eigentlich auch bei einer leisen Lautstärke funktionieren.

Gruß
Marcus

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 6. August 2007 um 19:45

Eigentlich schon. Hast du schon mal die Einstellungen über das Display gecheckt?

Thomas

Beitrag von „Snowman24“ vom 6. August 2007 um 22:11

Hallo,

im Lautstärkesetup habe ich diesbezüglich nichts gefunden.

Wo könnte es sonst sein?

Gruß

Marcus

Beitrag von „MemphisStein“ vom 7. August 2007 um 18:43

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

im Lautstärkesetup habe ich diesbezüglich nichts gefunden.

Wo könnte es sonst sein?

Gruß

Marcus

Alles anzeigen

Kannst Du auch nicht - gibt´s nix. 😊

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 7. August 2007 um 19:56

[Zitat von MemphisStein](#)

Kannst Du auch nicht - gibt's nix. 😊

So, ich war gerade noch mal in der Garage und habe bei meinem Navi nachgeschaut. Die Standard-Lautstärken stellt man ein, in dem man die Taste unter dem linken Drehregler drückt (das ist die mit den Noten drauf). Dann erscheint die Anzeige für Bass, Fader usw. Unten rechts steht "Lautstärke". Wenn man das auswählt, erscheint die Anzeige, in der man die einzelnen Werte für Navi, Telefon usw. einstellen kann.

Achtung: Gilt für das CD-Navi! Dürfte aber beim DVD-Navi zumindest ähnlich sein.

Thomas

Beitrag von „Snowman24“ vom 8. August 2007 um 08:11

Hallo,

ja das Lautstärke-Setup kenne ich schon,
dennoch gibt es da keine Einstellmöglichkeit für
die Absenkung der Lautstärke.

Ich war gestern abend noch lange auf der BAB unterwegs
und habe da ein bisschen herumprobiert.

Es ist wirklich so, ab einer bestimmten Lautstärke bei Radio-
oder CD-Betrieb, nimmt das Navi diese Lautstärke kurz zurück,
bis die Ansage durchgelaufen ist.
Danach wird die Lautstärke wieder hochgeregelt.

Das funktioniert aber wirklich nur bei eine sehr laut eingestellten
Lautstärke.

-> Gestern kam dazu das passende Lied: Knockin' on Heaven's Door
von Guns N' Roses. Da dreht man schon mal gerne etwas auf 😊

Gruß
Marcus

Beitrag von „Franks“ vom 8. August 2007 um 19:11

[Zitat von Snowman24](#)

... Knockin' on Heaven's Door...

Vor allem beschreibt es ganz gut deine eigene Situation, wenn du auf der BAB in den Tiefen des Navi- Menüs rumspielst... 😄

Gruß,

Frank

Beitrag von „Snowman24“ vom 9. August 2007 um 10:32

Hallo,



Nein.. Auf der BAB habe ich nur mit der Lautstärke selbst herumprobiert.
Die Menü's habe ich ein paar Tage vorher schon alle durchsucht - ohne Erfolg.

Gruß

Marcus