

Funktion Standheizung

Beitrag von „Quaxi“ vom 14. Januar 2008 um 12:30

Habe eine Frage hinsichtlich des Webasto Nachrüstkits für Touareg V6-TDI für den werksseitigen Zuheizer.

Bei mir wurde vergangene Woche am Donnerstag dieser Kit eingebaut.

Voll Vorfreude wurde die Standheizung am Freitag in der Früh mit einer Vorwahlzeit von 20 min aktiviert - ich kam zum Auto und mußte feststellen, daß die Fahrzeuginnentemperatur nur unmerklich höher als die Außentemperatur war.:(

Nun meine Fragen:

- Wie lange lasst ihr die Standheizung laufen um eine „angenehme“ Innentemperatur zu erreichen z.B. Außentemperatur 0°C?
Da laut Betriebsanleitung empfohlen wird, daß die Laufzeit der Standheizung die gleiche Zeit betragen sollte wie die anschließende Fahrzeit. Da ich allerdings nur 10 min ins Büro habe und mir 10 min Heizzeit zu gering erscheinen, wurden ohnehin von mir bereits 20 min als Heizdauer gewählt.
- Mir ist aufgefallen, daß bei der Verwendung der Standheizung keine Auspuffgase aus dem Zuheizer entweichen. Bei „normalen“ betrieb qualmt der Zuheizer und das fahrzeug wird auch im Leerlauf relativ schnell warm.
Dieser Umstand läßt mich vermuten , daß der Zuheizer nicht mit der vollen Heizleitung arbeitet.

Weder der 😊 noch Webasto konnten mir vernünftige Antworten hinsichtlich der „richtigen“ Funktionsweise liefern.

Wäre um diesbezügliche Erfahrungen eurerseits sehr Dankbar.

Beitrag von „juma“ vom 14. Januar 2008 um 13:15

Servus,

[Zitat von Quaxi](#)

[...]Nun meine Fragen:

- Wie lange lasst ihr die Standheizung laufen um eine „angenehme“ Innentemperatur zu erreichen z.B. Außentemperatur 0°C?

Da laut Betriebsanleitung empfohlen wird, daß die Laufzeit der Standheizung die gleiche Zeit betragen sollte wie die anschließende Fahrzeit. Da ich allerdings nur 10 min ins Büro habe und mir 10 min Heizzeit zu gering erscheinen, wurden ohnehin von mir bereits 20 min als Heizdauer gewählt.

•
ich lass meine 30min laufen. Und da ist es mir ehrlich gesagt wurscht, wie lange die Zeit ist, die ich danach fahre. Spielt bei mir allerdings auch keine Rolle, da ich jede Woche 500km Autobahn fahre...

[Zitat von Quaxi](#)

2. Mir ist aufgefallen, daß bei der Verwendung der Standheizung keine Auspuffgase aus dem Zuheizter entweichen. Bei „normalen“ betrieb qualmt der Zuheizter und das fahrzeug wird auch im Leerlauf relativ schnell warm.

Dieser Umstand läßt mich vermuten , daß der Zuheizter nicht mit der vollen Heizleitung arbeitet.

Hört sich auf alle Fälle nach Fehlfunktion an. Was steht in der Anzeige der Klimaanlage, wenn die SH läuft? Ist sie eventuell auf "Lüften" eingestellt?

Beitrag von „powerbiker“ vom 13. Januar 2009 um 19:24

Hallo Quaxi !

Die Vorwahlzeit ist natürlich auch abhängig von den Aussentemperaturen.

Es sollten aber selbstverständlich während des Betriebes Abgase aus dem Abgasrohr austreten. Bei meinem Dicken ging die Umwälzpumpe kaputt wodurch sich der Brenner wegen Hitzestau abschaltete und das Gebläse auch nur kalte Luft in das Fahrzeug leitete. Umwälzpumpe tauschen und Wischerblätter ersetzen kostete mich beim freundlichen in Wien 480 Euronen !!!

Beitrag von „Blackhawk“ vom 13. Januar 2009 um 22:51

Hallo,

Bei der werksseitig verbauten hab ich´s bei -8°C so nach ca 10-15min schön warm



Beitrag von „juma“ vom 13. Januar 2009 um 23:45


Servus,

Zitat von Blackhawk

Hallo,

Bei der werksseitig verbauten hab ich´s bei -8°C so nach ca 10-15min schön warm



bei meinem Aufrüstkit von Webasto dauerts bei den Temperaturen knappe 20 Minuten, allerdings wird es ja auch unter der Haube ein wenig warm...

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 17. Januar 2009 um 20:54

Hallo,

ich habe mal eine blöde Frage zur serienmässigen Standheizung: bringt es etwas bzgl. der Heizleistung, wenn diese auch während der Fahrt aktiviert wird?

Beitrag von „Blackhawk“ vom 17. Januar 2009 um 21:41

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

ich habe mal eine blöde Frage zur serienmässigen Standheizung: bringt es etwas bzgl. der Heizleistung, wenn diese auch während der Fahrt aktiviert wird?

Definitiv ja 😊👍

Aber nur während der Aufwärmphase 😊

