Uhr einstellen

Beitrag von „ThommesGF mobil“ vom 5. Februar 2007 um 20:50

Noch ein kleiner Hinweis,
während der Fahrt gehen die oben genannten Einstellungen bei meinem nicht.
Motor laufen lassen in Stellung P
Gruss. Thommes