# Telefon nicht Aktiv??

## Beitrag von „GEMA“ vom 7. Februar 2004 um 15:00

Hallo Leute

Wenn ich auf die Taste Tele drücke (ist in der Einheit wo der Bildschirm ist) schreibt er Telefon nicht Aktiv??
kann mir einer helfen was das zu bedeuten hat??

Danke im voraus

Gema