Tasten Rückseite Lenkradfernbedienung + Soundsystem

Beitrag von „RMJ“ vom 21. Januar 2005 um 16:29

Moin!

RDS variabel funktioniert nur, wenn Du einen Sender mit weiteren Information empfängst.

Energy oder Radio Hamburg strahlen in Textform den gerade gespielten Titel mit aus; diesen siehst Du dann sowohl im Display zwischen Tacho/Drehzahlmesser und auch auf dem 16:9 Bildschirm.

Gruß

Ralph