Reifendrucksensoren in schwarz

Beitrag von „Sittingbull“ vom 16. Februar 2015 um 18:08

> Zitat von coala
>
> das Prozedere sich notfalls auch beschleunigen: Nach ein paar hundert Metern Fahrt stoppen, Zündung aus, paar Sekunden warten und dann weiterfahren. Kurz danach werden die Sensoren (hoffentlich) erkannt und zugeordnet.

Hallo Robert,

danke für die Info

Grüße von Stephan