Zündschlüssel läßt sich oft nach dem Ausschalten der Zündung nicht abziehen

Beitrag von „pe7e“ vom 25. Januar 2021 um 12:52

Hi,

was sagt den VCDS dazu? Bei diesem Fehlerbild hat es mir einen Eintrag gebracht. Da war die Ganganzeige aber auf P dennoch kam der Hinweis: "Wählhebel in Position P stellen"

Zur Ersthilfe kannst du auch den Schlüssel über die Notentriegelung heraus holen. Eventuell setzt er dann ja einen Fehlereintrag ab...

Gruß Peter