Warnschwelle einstellen - aber wo?

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 25. November 2011 um 21:42

Hallo,

bei ca. 10km/h kommt ein akustisches Signal mit der Displaymeldung Warnschwelle überschritten. Ich weiß man kann einen Wert angeben, um eine Warnung zu bekommen, wenn ein Schwellwert für die Geschwindigkeit erreicht ist. Aber wo finde ich das? Setup / Car?

Gruß,

Markus

Beitrag von „Arndt“ vom 25. November 2011 um 22:55

> Zitat von nebukadnezzar99
>
> Hallo,
>
> bei ca. 10km/h kommt ein akustisches Signal mit der Displaymeldung Warnschwelle überschritten. Ich weiß man kann einen Wert angeben, um eine Warnung zu bekommen, wenn ein Schwellwert für die Geschwindigkeit erreicht ist. Aber wo finde ich das? Setup / Car?
>
> Gruß,
>
> Markus

Suche mal nach der Winterreifenwarnung.

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 25. November 2011 um 23:12

Sorry, stehe immer noch auf dem Schlauch:

Suche nach Winterreifenwarnung bei google: nichts zum Touareg

Suche nach Winterreifenwarnung in diesem Forum: kein Treffer

Suche in der Betriebsanleitung: nichts im Glossar

Was tun? Wo könnte das sein? Wo soll ich suchen?

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 25. November 2011 um 23:38

> Zitat von nebukadnezzar99
>
> Sorry, stehe immer noch auf dem Schlauch:
>
> Suche nach Winterreifenwarnung bei google: nichts zum Touareg
>
> Suche nach Winterreifenwarnung in diesem Forum: kein Treffer
>
> Suche in der Betriebsanleitung: nichts im Glossar
>
> Was tun? Wo könnte das sein? Wo soll ich suchen?

... Du findest das in der MFA (Multifunktionsanzeige) vom T. Da navigierst du dann zu "Einstellungen" und wählst dann "Winterreifen" aus. Unter diesem Punkt kann man dann eine Warnschwelle einstellen (Geschwindigkeit bei der der T bimmelt) ... Das war jetzt alles aus dem Kopf, müsste aber soweit stimmen

Gruß vom Junior

Beitrag von „Michael67“ vom 26. November 2011 um 01:29

> Zitat von TouaregJunior
>
> ... Du findest das in der MFA (Multifunktionsanzeige) vom T. Da navigierst du dann zu "Einstellungen" und wählst dann "Winterreifen" aus. Unter diesem Punkt kann man dann eine Warnschwelle einstellen (Geschwindigkeit bei der der T bimmelt) ... Das war jetzt alles aus dem Kopf, müsste aber soweit stimmen
>
> Gruß vom Junior

Hallo Junior

Beim TI stimmt

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 26. November 2011 um 08:35

das klingt gut, probiere es gleich aus, das bimmeln ist auf Dauer etwas anstrengend;)

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 26. November 2011 um 09:48

nichts gefunden, beim T2 gibt es unter MFA keine Einstellung, auch nicht im RNS850 unter Setup oder Car. Wer hat noch eine Idee?

Beitrag von „juma“ vom 26. November 2011 um 10:09

Servus,

such mal in der BDA nach Geschwindigkeitswarnung oder Geschindigkeit generell. Ich habe leider keine BDA für den TII und kann somit nicht nachschauen. Es steht aber drin...im TI wars auch drin...

Beitrag von „macko“ vom 26. November 2011 um 18:45

Teilweise wird das in der VW Gruppe auch mit dem Rückstellknopf des Tachos (oder zweiter Knopf) aktiviert. Lang drücken.
Ist als Geschwindigkeitswarnung in der Anleitung deklariert.

Ich weiß allerdings nicht, ob das beim TII auch so ist...

Gruss
Marco

Beitrag von „DerElektriker“ vom 26. November 2011 um 20:37

> Zitat von TouaregJunior
>
> ... "Winterreifen"

> Zitat von Michael67
>
> Beim TI stimmt

Dann aber nur beim GP, oder?
Beim "echten" Einser ist das im MFD unter Geschwindigkeitswarnung oder -begrenzung (weiß ich nicht genau, weil ichs nicht nutze)

Beitrag von „Darragh“ vom 26. November 2011 um 21:00

Hallo Freunde

Die "Warnschwelle", die hier angesprochen wird, muß ja nicht unbedingt die gleiche Funktion sein, die wir aus dem T1 als "Geschwindigkeitswarnung" für z.B. Winterreifen kennen.

Kann es sein, das hier das Abschalten des PDS gemeint ist, welche als visuelle und akustische Meldung ausgegeben wird?
Beim T1 schaltet sich diese Funktion, wenn auch ohne Anzeige in der MFA in etwa bei gleicher Geschwindigkeit (10km/h) ab.

Nur so als Gedanke....

Beitrag von „nebukadnezzar99“ vom 27. November 2011 um 14:18

Hi Leute,

das Problem ist gelöst, im RNS 850 unter Setup des Kombiinstruments gibt es die Tempowarnung. Im Handbuch ist dazu nichts zu finden, schon gar nicht zum Stichwort Tempo. Na ja, so isses. Allen anderen vielen Dank für die Unterstützung.