

Bestellung für Chrom-Paneele

Beitrag von „dschlei“ vom 13. Dezember 2005 um 17:46

Zitat von Dieter131

p.s. gibt es irgendwelche Tipps wie "immer von oben nach unten abziehen und andrücken" o.ä. ?

Hier nochmals die Anleitung, die ich damals gegeben habe:

Nochmals zur Erinnerung, bitte die Teile nur ankleben, wenn das Fahrzeug und die Teile mindestens 15 Grad C warm sind (sonst wird die Verklebung nicht einwandfrei). Und Sauberkeit ist eine Zier (bezüglich der Fensterholmen) seeehhhrrr guuuut reinigen, mit Windex und Alkohol! Zuerst Windex, gut trocknen, und dann mit Alkohol (vergällt, Rum zählt nicht - Hinweis für die Nordlichter), Schutzfolie etwas entfernen, Oberkante gaaaannzzz leicht anlegen, ausrichten, Rest der Schutzfolie nach unten abziehen und Teil andrücken. Mit weichem Tuch fest nachreiben um eventuelle Lufteinschlüsse auszudrücken. Wenn's einmal Klebt bleibt nur das brutale Absägen, umständliches Reinigen und neuen Kleber bei den angegebenen Lieferanten kaufen.

Und hier nun die Beschreibung wie man die Teile wieder entfernen kann:

OK, jetzt für Alle, die 3M Automotive Adhesive Tape von Ihren Fahrzeugen entfernen wollen/müssen (das ist der Kleber der für die Chromteile verwendet wird).

Es gibt keine Möglichkeit die Verklebung selbst zu lösen. Der Trick die Teile vom Fahrzeug zu entfernen geht so (entsprechend der Auskunft unserer 3M Entwicklungsfachleute):

- 1) Man nehme Angelleine aus dünnem Nylon
- 2) Man bringe in der Leine Knoten an, in etwa $\frac{1}{2}$ bis 1 cm Abstand
- 3) Die Leine mit den Knoten wird zwischen dem Trim-Teil und dem Fahrzeug gebracht, und unter hin und herziehen an der Leine wird der Schaumstoff des Klebers praktisch zersägt
- 4) Wenn das Teil abgetrennt ist, wird es gut mit 3M Citrus-Entfetter eingesprüht, und mit der Kleberseite nach unten in eine Schale gelegt, die den Boden mit Citrus-Entfetter bedeckt hat.
- 5) Das Teil bleibt über nacht in der Schale, und am nächsten Tag kann der teilweise zersetzte Kleber mit einer Plastikspachtel entfernt werden.
- 6) Der Kleberrst am Fahrzeug wird mehrere Male mit Citrus-Entfetter eingesprüht, bis dass der

Kleber teigig wird, danach kann er entweder mit einer Plastikspachtel oder Reiben/abrollen mit dem Daumen entfernt werden.

7) Neuer 3M Kleber wird auf das sorgsam mit Isopropyl-Alkohol entfettete Trim-Teil angebracht.

So einfach ist das

Happy Kleben 