

# Fehlende Botschaft Datenbus - Antrieb

Beitrag von „Jonnonius“ vom 1. Mai 2021 um 12:49

Als er dann eine Stunde lang lief (mit an und abstellen des Motors, fehler auslesen usw.) ging es dann wieder mit dem vollen Programm los. Tendenziell tritt es also auf wenn er warm ist. Danach sind auch keine Startversuche mehr möglich.

Daten Bus Antrieb defekt, auf allen Steuergeräten.

Auszug:

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AYH1.clb

8 Fehlercodes gefunden:

18005 - Datenbus-Antrieb

P1597 - 000 - fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)

18034 - Datenbus-Antrieb

P1626 - 000 - fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät

18044 - Datenbus-Antrieb

P1636 - 000 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät

18053 - Datenbus-Antrieb

P1645 - 000 - fehlende Botschaft von Allrad-Elektronik

18096 - Datenbus-Antrieb

P1688 - 000 - un plausible Botschaft von Allrad-Elektronik - Sporadisch

18058 - Datenbus-Antrieb

P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument

18045 - Datenbus-Antrieb

P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik

17978 - Motorsteuergerät gesperrt

P1570 - 000 - - Warnleuchte EIN

Readiness: 0 0 X X X

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb

4 Fehlercodes gefunden:

01312 - Datenbus Antrieb

014 - defekt - Sporadisch

01314 - Motorsteuergerät

004 - kein Signal/Kommunikation

01314 - Motorsteuergerät

013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN

18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen

P1847 - 013 - - Sporadisch

Adresse 15: Airbag Labeldatei:  
VCID: 55F67C740C0693B3514-5160  
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl

5 Fehlercodes gefunden:

01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01314 - Motorsteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01312 - Datenbus Antrieb  
014 - defekt - Sporadisch

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

6 Fehlercodes gefunden:

00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01314 - Motorsteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01315 - Getriebesteuergerät  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
02053 - Steuergerät für Verteilergetriebe (J646)  
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch  
01312 - Datenbus Antrieb  
014 - defekt - Sporadisch

Und so weiter, überall das selbe Bild.

An allen Kabeln unter dem Fahrersitz liegen 12v an. Hab jeden abgang und jede Sicherung Durchgemessen und konnte nichts auffälliges finden.

Wo kann ich weiter suchen? 😊