

Gesucht: Das beste mobile Navi für den Ablagefacheinbau

Beitrag von „rufi“ vom 7. Dezember 2008 um 11:46

guten morgen,

ja , kann man die kabel schön verstecken wie heland schreibt, das natürlich besser, wenn die navi voll integrieren will, aber ich brauche gelegentlich selten anders wo und nehme es einfach raus und brauche die kabel auch.

ich habe bilder unten die sprechen für sich selbst, braucht man nicht viel hinzuzufügen, nur paar hinweise; original halter wie ihr siehet, kann man weiter mit dem original zubehör auch verwenden.(medion p4225) wurde nicht viel verändert, nur schrauben kopf schlitz erweitert und oben diesen einpass ohr abgeschliffen (untere bild) die schrauben wurden so eingedreht, dass der halter schön reinklickt aber fest ist. vorsicht! muss es gerade stehen und die höhe exakt einstellen das es beim runterklappen des deckels, schön verschwindet. hier muss man viel messen und probieren. bei dem deckel scharnier das einzige wo man sehr aufpassen muss. hier vorsichtig mit einer leichten akkubohrrmaschine gerade!!! (wagerecht)ersten 1,5mm vor bohren und mit grössere durch bohren(nicht grösser als 3,5-3,8mm) . passenden stift ,ca: 30mm (bei mir normale nägeln) abschneiden,abfeilen dass es schön durchgeht. wie ihr sieht, habe ich sogar zwei löcher drinn, weil früher ein sony nv-50 benutzt habe und die höche nicht mehr gepasst hat. natürlich hat die stabilität das scharnier auch nicht verändert. aber trotzdem vorsicht geboten

antenne liegt bei mir einfach im fach drinn im navi eingesteckt. kann man hier auch unterschiedlich experimentieren, nach bedarf.

die holzrahmen muss genau quer ein passen dass es seitlich nicht verutscht . am ende abrunden damit das schwenken nicht hackt. wenn alles passt dann mit matt schwarz farbe zwei mal ein sprühen. die stifte seitlich loch ebene einstecken und mit ein wenig kleber fixieren. noch ein hinweis! die kabelstecker für strom kann man etwas biegen, das unten problemlos platz hat und mit einem beidseitigem klebe band auf die fachboden fixieren, das bei tauchpad berührung nicht rein schwenkt und fertig. wenn der akku voll aufgeladen ist dann kann man ohne kabel auskommen, aber dann muss was einfallen lassen wie unten fixiert wird, zb. ein kleine weich gumi kail benutzen oder so.

also so viel, ich denke das reicht.

auch eine möglichkeit was ich für mich entwickelt habe , das kann man natürlich verbessern, das hier ist eine einfache und entschprechende "primitiv" lösung, aber bin ich sehr zufrieden damit.

viel spass beim nach machen.

lg. jani