

# Island Hochland Intensiv mit dem Touareg

**Beitrag von „Matthias“ vom 19. September 2014 um 16:21**

Liebe Touareg Freunde,

vor ein paar Tagen sind wir von einer Hochlandtour auf einigen der anspruchsvollen Pisten Islands zurück gekommen. Mit dabei war ein Touareg 3.6 FSI der sich mit größeren Rädern und Unterfahrschutz hervorragend geschlagen hat.

Leider schaffe ich es nicht Bilder hoch zu laden -deshalb hier der Link zu dem facebook Album:  
<https://www.facebook.com/pages/Experien...37383016?v=wall>

inkl. selbstgebautem Schnorchel für die tieeeeeeeefen Flüsse 😊👍

Viel Spaß und schönes Wochenende

Matthias

---

**Beitrag von „LaForge\_98“ vom 23. September 2014 um 11:38**

Die Bauanleitung für den Schnorchel interessiert mich ... 😊  
Vielleicht geht es ja mal wieder ins Wasser was etwas tiefer ist.  
Gruß  
Hanno

---

**Beitrag von „harald-hans“ vom 24. September 2014 um 18:50**

Sehr coole Bilder - danke Dir für`s teilen ... 👍

---

**Beitrag von „Grella“ vom 24. September 2014 um 23:39**

### Zitat von LaForge 98

Die Bauanleitung für den Schnorchel interessiert mich ... 😊  
Vielleicht geht es ja mal wieder ins Wasser was etwas tiefer ist.  
Gruß  
Hanno

... mich auch.

Gruß Peter

---

## **Beitrag von „Matthias“ vom 29. September 2014 um 18:26**

Hallo Hanno, hallo Peter und alle anderen Freunde des fröhlichen bastelnd...

vorweg wieder: alle folgenden Hinweise sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht VW konform und das macht man alles auf eigenes Risiko:

Der improvisierte Schnorchel geht so:

- Ansaugtrakt hinter dem Luftfiltergehäuse am Eingang zum Drosselklappengehäuse abziehen. (Wahrscheinlich muss das Verbindungsstück auch am Luftfilter ab gemacht werden damit gleich Platz ist)
- An dem Drosselklappengehäuse einen Flexschlauch (Durchmesser ich denke 10cm?) (ca 1,5m lang) (kann zur Not auch so ein Teil aus Alu aus dem Küchenbau sein) mit Kabelbinder oder Tape festmachen
- Schlauch nach außen führen und Motorhaube blockieren damit sie den Schlauch nicht abdrückt
- Schlauch mit Tape befestigen
- in Obere Schlauchöffnung eine 1,5l PET Flasche mit einer hineingeschnittenen Öffnung nach hinten kopfüber hinein stecken und mit Tape befestigen (Spritzschutz)

fertig:

Beachten:

- man kann nicht die volle Leistung abfordern, da der Luftmassenmesser nicht mehr im Luftstrom ist
- Die Luft wird nicht mehr gefiltert (also nicht Kolonne fahren etc)
- am besten den Luftfilter rausnehmen - sonst ist der naß 😊

Viel Erfolg - wie gesagt eher für Ausnahmesituationen und mit Vorsicht zu genießen

Noch beachten: der Touareg schwimmt ab ca 85cm Wassertiefe deutlich auf!

Matthias