

# Parrot Bluetooth Freispr.Anlage.. Probleme beim Anschluss

Beitrag von „dummytest“ vom 28. Dezember 2005 um 09:13

Zitat von hansasel

also auf den ersten moment hin würde ich sagen, das die black-box der freisprechung defekt ist, sofern korrekt angeschlossen. denn die dauernde meldung "telefon" kommt eigentlich nur, wenn auf der mute leitung dauerhaft masse anliegt, es sollte ja nur beim telefonieren masse geschaltet werden.

würde mal eine einbauanleitung oder schaltplan der freisprechung helfen. ohne dieses kann man nicht viel sagen 🤔

wenn ich mal von einer normaler freisprechung ausgehe, dann sollte der anschluss wie folgt verlaufen:

stecker4 = pin11 - Mute / pin12 - masse / pin15 - spannung Batterie

stecker5 = pin6 - telefoneingang - / pin12 - telefoneingang +

das geschaltete +, alo zündung muss gesucht werde, z.b. am lichtschalter

Alles anzeigen

Das mit der defekten Mute Schaltung war auch der erste Verdacht. Deshalb haben wir eine neue Box eingebaut.

Dann habe ich mich noch an meine alten "Käfer-Elektrik" Bastelzeiten erinnert (so langsam kam es wieder.. 😄 ) und dem Auto-Elektriker (netter Kerl) genauestens auf die Finger geschaut 😞

Ich glaube, der Bursche hat recht, seine Anschlüsse scheinen alle i.O. zu sein, Zündung+Dauerplus hat er am Sicherungskasten abgegriffen (läuft wie es soll), Line(Telefon)-In am Navi wird wohl richtig dran sein?!, trotzdem legt die Box (**beide Boxen**) beim Anschliessen Mute immer auf Masse 😞

Wo ist eigentlich die Grafik her, ist das die Rückseite vom DVD Navi ?

Was mich an der Grafik jetzt stutzig macht, sind die beiden Telefon-Eingänge. Die liegen auf der Steckerleiste bei dir relativ weit auseinander. Ich bin mir sicher (habe das am Gerät nicht so genau überprüft), dass die bei dem Anschluss in meinem Auto zwei dicht zusammenliegende (nebeneinander?) PINs sind.