

Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben

Beitrag von „Denyo“ vom 11. September 2019 um 22:52

Moin,

Ja Sattel ab. Da ist eine M6 Schraube am Radträger (Bremsleitung Koppelstelle Schlauch)

Lösen und dann vorsichtig wegschwenken und denn Sattel am oberen Querlenker befestigen damit nicht an der Leitung hängt.

Wenn die nicht fest ist und noch Belag hat nur einstellen.

Beste Grüße

Denis