

# Ipod installation im Becherhalter

Beitrag von „EzioS“ vom 10. August 2007 um 09:19

[Zitat von Simplon](#)

wie wird denn dieses Kabel an der Aux-Buchse angeschlossen ?

Hallo Ralf,

der Anschluss an der Aux-Buchse erfolgt immer mit dem Cinchstecker. Dann gibt es die zwei Möglichkeiten den Ipod jzu verbinden a) wie von mir gedacht mit 3,5mm Klinkenstecker oder b) wie von fundmd beschrieben mit dem LineOut Stecker.

Hope to have clarified.

