

# Ipod installation im Becherhalter

Beitrag von „Simplon“ vom 10. August 2007 um 12:14

## [Zitat von EzioS](#)

Hallo Ralf,

der Anschluss an der Aux-Buchse erfolgt immer mit dem Cinchstecker. Dann gibt es die zwei Möglichkeiten den Ipod jzu verbinden a) wie von mir gedacht mit 3,5mm Klinkenstecker oder b) wie von fundmd beschrieben mit dem LineOut Stecker.

Hope to have clarified.



Hallo Ezio,

der Aux-Ausgang in der Mittelkonsole ist doch für Klinkenstecker; wie passt da das gezeigte Kabel ?

Habt ihr evtl. ein Adapterkabel dazwischen, oder ist die Aux-Buchse mal für Cinchstecker verbaut worden.

Schönes weekend.

Gruß  
Ralf