

Dauerstrom Mittelarmlehne

Beitrag von „italodino“ vom 31. August 2012 um 19:05

Hallo Frank, danke das du dir die Mühe machst.

Also ich zwei Kopstützen und jeder braucht 8 Watt. Also zusammen 16 Watt was ja nicht wirklich viel ist. Ich würde das gerne aus der Mittelarmlehne abgreifen wollen ohne das es von der

Zündung immer wieder unterbrochen wird. Ich würde dann noch einen Ein/Ausschalter dazwischen legen damit die Batterie nicht unnötig belastet wird.

Hast du eine Idee wo ich es abgreifen kann?

Danke

Zitat von FrankS

Dauerplus ist ja bekanntermaßen Klemme 30, da findest du auf jeden Fall was du brauchst und ist sicherlich besser, als irgendeine andere Leitung anzuzapfen, deren Sicherung ja nicht auf die zusätzliche Last der DVD Spieler ausgelegt sind. Was verbrauchen die denn so?

Gruß

Frank