

Zweiter TFT im oberen Amaturenfach

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:33

Als nächstes habe ich beide Hülsen auf einen Überstand von 3 mm gekürzt. (Geht übrigens alles nicht ohne einen Drehmel oder ähnliches) Die beiden vorderen Plastikstifte der Originalverbindung des vorderen Scharniers muss man sehr vorsichtig mit einer Nagelfeile oder ähnlichen kürzen. Aber nicht ganz wegfeilen, dann hält die Schraube nicht mehr.