

RDKS aktivieren wie?

Beitrag von „LuCo“ vom 11. November 2024 um 08:17

Guten Morgen,

gleich vorab, ich habe VCDS und im Diagnoseinterface Verbautliste ist die Nr. 65 (Reifendruckkontrolle) aktiv und auch im Schalttafeleinsatz Nr. 17.

Gehe ich aber ins Steuergerät für die Reifendruckkontrolle steht deaktiviert drin. Wie kann man das noch aktivieren bzw. deaktiviert haben?

Gruß

Beitrag von „LuCo“ vom 14. November 2024 um 07:17

Keiner eine Idee? 😊

Beitrag von „Treg623“ vom 14. November 2024 um 10:02

Servus,

sind denn die entsprechenden Sensoren in allen vier Rädern verbaut?

Wenn man nämlich ohne Sensoren (also mit normalen Ventilen) fährt, deaktiviert sich die Reifendruckkontrolle. In VCDS ist dann die entsprechende Fehlermeldung hinterlegt (ich denke es ist etwas ähnliches wie "System deaktiviert" bin mir aber nicht sicher)

Grüße Paul

Beitrag von „Hannes H.“ vom 14. November 2024 um 14:35

[Zitat von LuCo](#)

Keiner eine Idee? 😊

Welches Baujahr ist dein 7P? Bis 2014 war die RDKS nur eine Option, und wenn hier keine Hardware verbaut ist, dann kannst auch nichts aktivieren.

Ab dem Facelift war die RDKS vorgeschrieben und kann nicht mehr deaktiviert werden, da würde ohne Sensoren bzw. defekten Sensoren dauerhaft ein Fehler aufleuchten.

MfG

Hannes